

Planet FT

Einsatz: Holztüren

Ausführungen: rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

Montageanleitung: Auslöseknopf Bandseite

- 1 Tür-Boden-Luftabstand:** Min. 5 bis max. 20 mm
- 2 Nutgröße:** Min. 30,5 mm tief und 13,1 mm breit, möglichst weit vom Drehpunkt entfernt (Bild 2). Planet FT darf in der Nut nicht klemmen.
- 3 Kürzen:** Max. 100 mm gegenüber dem Auslöseknopf. Eventuelle Sägespäne entfernen. Planet FT hat bei einem max. Hub eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von 3 mm. Montage auf Bandseite bündig, auf Schlossseite ca. 1–2 mm kürzer schneiden, je nach Hub.
- 4 Befestigung:** Planet FT einseitig mit zwei Nägeln an der Türunterkante befestigen. Ab 1600 mm Länge alle 700 – 1000 mm ein Befestigungspunkt.
- 5 Bei Holzrahmen:** Chromstahlplättchen Mitte Druckstelle einschlagen.
- 6 Hubregulierung:** Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3–mm–Inbus–Schlüssel. Endstellung Auslöseknopf: Bild 2 beachten.
- 7 Einstellung:** Planet FT soll so eingestellt werden, dass die Lamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z. B. Planet F oder Planet BT) vorzusehen.

