

RWA-Schlüsseltaster Typ ST/UP-K-FE-R-LED (ohne Zylinder)

Montage und Installation nur von sachkundigem und sicherheitsbewusstem Elektroinstallateur.
Lesen und beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch bzw. Wartung aufbewahren.
Lieferung exkl. Zylinder. Nur als uP-Variante erhältlich. Best.-Nr. A3 5406 FE-R-LED



Beschreibung

RWA-Bedienstelle mit Überwachung
für System:
EMB 7000, 7100, 7200, 7300 und 8000
für Innenmontage.
Umgebungstemperatur: -5° bis +40°C
Schutzart: IP 40
Abmessungen: 87 x 87 mm
Betriebsspannung: 24 V / DC
Kontaktbelastung: max. 0.5 A / 30 V
Aderquerschnitte: max. 1 mm²
Schaltzylinder Typ: 1262-F

Funktionsstellungen und LED Anzeigen

Stellung links: „RWA – AUF“
Stellung rechts: „RWA – ZU“
LED: „RWA – AUF“ rote LED
LED: „Betrieb“ grüne LED
LED: „Störung“ gelbe LED

Einsatzbereich

Die RWA-Bedienstelle ist als vorrangiges Bedien- und Anzeigeelement für die gesamte RWA-Anlage mindestens einmal notwendig. Hier lassen sich die Rauchabzüge öffnen und schliessen. Zusätzlich werden Signale über den Zustand der gesamten Anlage (Störung/Alarm) angezeigt.

Hinweis / Montageort

Alle RWA-Bedienstellen müssen an exponierter Stelle gut zugänglich angeordnet werden (z.B. Haupteingang oder Feuerwehrezufahrt) in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr bzw. Brandschutzbehörde.

Inbetriebnahme und Probelauf

Erfolgt gemäss Bedienungsanleitung der entsprechend angeschlossenen RWA-Zentrale.

Anschluss

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma.
Die Anschlussleitungen dürfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet werden.
Gültige Bestimmungen beachten.

EW – Endwiderstand wird nur in der letzten oder einzigsten Bedienstelle eingesetzt.
Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.