



Détergent concentré pour surfaces multi-usage RM 508

Le détergent concentré pour surfaces multi-usage RM 508 permet une utilisation universelle dans la maison, sèche rapidement et sans traces et convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau.

Propriétés

- Concentré de nettoyage de surface universel
- Enlève de manière efficace les résidus de nourriture, la graisse, les dépôts de nicotine et les taches de café
- Nettoyage puissant sur toutes les surfaces dures et flexibles résistantes à l'alcool et à l'eau
- Sans traces même sur des surfaces brillantes
- Fraîcheur agrume

Usage et secteur d'application

- Nettoyage des surfaces

Utilisable pour

- Nettoyeur de vitres vibrant sans fil
- Manuel

Conditionnements	VE*	Références
500 ml	8	6.296-128.0

*VE : unité d'emballage

Application:

Nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4

- Remplir le réservoir du KV 4 d'eau courante presque jusqu'à la ligne MAX. Ajouter un bouchon (20 ml) de détergent concentré pour surfaces multi-usage. Retourner le KV 4 une fois pour mélanger.

Manuel

- Diluer 50 à 100 ml de détergent pour surfaces multi-usage (3 à 5 bouchons) dans 1 l d'eau. Pour l'application, utiliser une bonnette ou un mop comme à votre habitude.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher SA

Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Switzerland