

WD 3-18

L'aspirateur eau et poussières sans fil 18 V WD 3-18 offre une flexibilité maximale grâce à sa cuve en plastique de 17 l, à son flexible d'aspiration de 2 m, à sa fonction de soufflerie et à son filtre à cartouche monobloc.



Référence

1.628-550.0

- Format compact, rangement des accessoires, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur
- Filtre à cartouche monobloc et sachet filtre en non-tissé
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278943572
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Consommation d'énergie	W	225
Taille de la cuve	l	17
Matériau de la cuve		Plastique
Couleur		Tête / jaune / Pare-chocs / jaune / Cuve / jaune
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,8
Poids avec emballage	kg	5,8
Dimensions (L × l × H)	mm	349 × 328 × 492

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec poignée incurvée / Plastique
Poignée amovible		■
Tube d'aspiration	pièce(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Filtre à cartouche		une pièce
Suceur fentes		■
Fonction de soufflage		■
Position de stationnement		■
Poignée de transport rabattable		■
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		■
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		■
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		■
Rangement pour les accessoires		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Roulettes orientables	pièce(s)	4

■ Standard.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Permet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.

Filtre à cartouche monobloc

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.

Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18

1.628-550.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre cartouche KFI 3310	1	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer sans autre changement de filtre. Convient par ex. aux aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 à KWD 3 et aux injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	2	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery et KWD 1 à KWD 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	□
Sets d'accessoires				
Kit de suceurs pinceau	3	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.	□
Kit ménage	4	2.863-002.0	Le kit de ménage contient un suceur poussières commutable et un suceur pour meubles. Ce kit d'accessoires pratique est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden.	□
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	5	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	□
Kit de nettoyage pour habitacle	6	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Suceurs				
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	7	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Suceur pour fentes ultra allongé	8	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Buse d'aspiration spéciale véhicules	9	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	□
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	10	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	□
Rallonge de flexible d'aspiration	11	2.863-305.0	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden et garantit un rayon d'action étendu ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement.	□
Rallonge de tube d'aspiration	12	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	□
BATTERIES				
Battery Power 18/25	13	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	14	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 1.628-550.0



15



16



17



18

		Référence	Descriptif	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	15	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	16	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power 18/50	17	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	18	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Longue durée de vie grâce à une capacité de 3,0 Ah. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. ○ Détergents.