Produktdatenblatt – Schutzhelm

Produktbeschreibung

Der Eurotec Schutzhelm ist ideal für Höhen- und Bodenarbeiten geeignet und nach der EN 397 zertifiziert.

Er bietet durch seine zehn Lüftungsschlitze eine ideale Belüftung, die durch seine Netzabdeckung Schmutzeintritt verhindert.

Zudem besitzt der Helm eine 4-Punkt-Aufhängung und einen vormontierten 4-Punkt-Kinnriemen aus Nylon durch die ein sicherer und fester Sitz garantiert wird.

Der Schutzhelm kann bequem über ein Drehradsystem (Helmrückseite) an die richtige Kopfgröße (51-62 cm) angepasst werden und bietet somit einen optimalen Tragekomfort.

An der Außenseite befinden sich vier Klemmen, welche zusätzlich die Möglichkeit bieten externes Equipment (z.B. eine Stirnlampe) zu befestigen.

Der Eurotec Schutzhelm ist in den drei Farben erhältlich: **Schwarz, Weiß und Pink.**

Vorteile

- Optimaler Schutz für Höhen- und Bodenarbeiten
- Durch ein Drehradsystem auf Kopfgröße einstellbar
  → Regulierbare Kopfweite von 51 bis 62 cm
- Effizientes Belüftungssystem durch 10 Lüftungsschlitze
- Vier-Punkt Kinnriemen aus Nylon
- Hoher Tragekomfort durch geringes Eigengewicht
- Zertifizierung nach EN 397

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Produktdatenblatt – Schutzhelm

Produkteigenschaften

Mehrere Klemmen sorgen für den sicheren Halt einer Stirnlampe.

Das Belüftungssystem sorgt für eine angenehme Klimatisierung.

Unauffälliger Steckplatz für anbringbare Ohrenschützer.

Einfaches und schnelles Drehradsystem für einen perfekten Sitz auf dem Kopf.

Artikeltabelle

Schutzhelm EN 397					
Artikel-Nr.	Farbe	Kopfgröße	Gewicht	Material außen	Norm
800397	Schwarz	51 – 62 cm	375 g	PP, Polypropylen	EN 397
800398	Weiß	51 – 62 cm	375 g	PP, Polypropylen	EN 397
800399	Pink	51 – 62 cm	375 g	PP, Polypropylen	EN 397

Zertifizierung

EN 397-2012

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Wartung und Inspektion

Der Schutzhelm sollte nach folgenden Ereignissen unbedingt ausgetauscht werden:

- Sobald der Helm einen harten Schlag abfedern musste oder Risse aufweist
- Sobald der Helm älter als 4 Jahre ist
- Sobald über die vorherige Benutzung des Helmes nicht genaueres bekannt ist

Inspizieren Sie den Schutzhelm regelmäßig auf Schäden.
Kleine Risse, Änderungen in der Farbe oder sonstige Veränderungen des Helmes können Hinweise auf einen schlechten Zustand sein. Wir empfehlen den Helm nach 4 Jahren auszutauschen, das Herstelldatum finden Sie auf der Innenseite des Schutzhelms.

Der Schutzhelm sollte vor jeder Benutzung auf jegliche Art von Schäden untersucht werden.
Die PSA-BV fordert für Schutzausrüstung, dass Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen durch den Arbeitgeber durchgeführt werden. Er trägt dafür Sorge, dass PSA während der gesamten Benutzungsdauer gut funktioniert. In diesem Zusammenhang haben die Beschäftigten den ihnen zur Verfügung gestellten Kopfschutz regelmäßig auf seinen ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kopfschutz einem starken Auf- oder Anprall ausgesetzt war. Werden bei der Sichtprüfung oder beim „Knacktest“ Mängel festgestellt, dürfen Schutzhelme nicht mehr weiter benutzt werden.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.