

# NEW LINE

## Montage Soft 19



### Matériel pour 1 porte coulissante :

1. 1x rail pour roulement, guidage au sol
2. 2x roulements
3. 12x vis à têtes ronde 4x16 mm
4. 2x amortisseur souples avec
5. 4x vis à tête ronde 4x10mm



Tournez le rouleau vers l'intérieur et percer selon le plan de forage  
**Note:** Voir le plan de forage.



Le cran du frein doit être placé a 124mm du bord de la porte.  
Le cran doit se trouver sur le côté du roulement.



Utilisez la rondelle pour la vis avant.  
Faites dépasser l'amortisseur d'environ 2 mm par rapport à la face du panneau  
**Note:** Les deux échelles graduées doivent afficher 35°.



Fixer le rail de guidage au plafond.



Placez le rail inférieur aligné au rail de guidage supérieur.  
De préférence avec un ruban double face.



Vissez le crochet de verrouillage 124mm avant la fermeture de la porte. Prévoir un espace libre d'environ 2 mm (env. 126mm depuis le mur)  
Mettre la porte coulissante dans le profil avec le ressort de l'amortisseur tendu.



La hauteur peut être réglée a l'aide d'une clé imbus de 2. Lorsque la hauteur souhaitée est réglée, fixez-la avec l'écrou.

