

Dati di installazione per ancoraggio per porte scorrevoli PROFIX PSTA-B

PSTA-B			70-100	100-540
diametro foro	d_o	mm	8	8
profondità di foratura	h_1	mm	55	55
profondità di posizionamento	h_{nom}	mm	45	45
foro di boccole	d	mm	10	10
foro passante	d_f	mm	10-11	10-11
spessore minimo del muro	h_{min}	mm	100	100
diametro dischi	d_k	mm	18	18
altezza testa	K	mm	4.9	4.9
innesto	T-Drive		T30	T30
vite	$d_1 \times L$		M6 x 50	M6 x 60

Procedura di montaggio:

1. Creare un foro di 10 – 11 mm nella battuta per porta scorrevole sollevabile.
2. Creare un foro di 8,00 mm nel cemento, mediante un trapano a percussione.
3. Inserire l'ancoraggio con un martello finché raggiunge il bordo del foro.
4. Attirare la vite di regolazione con un T-Drive 30 e aggiustare la battuta per porta scorrevole sollevabile.

l'ancoraggi devono essere posizionati ai sensi delle istruzioni del costruttore. La distanza massima tra i ancoraggi deve essere di 1000 mm. Quando si determina l'altezza della costruzione la distanza tra la battuta della porta scorrevole e il cemento deve esser considerata.

