






















IMMER AG Metallfensterbänke-einteilig

Profiltypen	Seitenanschlüsse	Fensterbank-Längenmass	Gehungen	Pfosteneinfassung
 <p>Fensterbank FE Standard</p>	 	 <p>Stehbord SE für Sichtmauerwerk, Beton, Holz usw.</p>	 <p>Gehrung geschnitten GG mit Schiebenaht</p>	
 <p>Einschiebebank FEE</p>	<p>Fensterbank FE mit Stehbord SE</p>	 <p>Putzbord PE für verputzte Fassade</p>	<p>Balkonabschlüsse</p>  <p>Balkonabschluss AE rechts oder links</p>	<p>Pfosteneinfassung PFE mit Schiebefuge</p>
 <p>Brüstungsbank BE Standard</p>	 			<p>Fassadenaufbau</p> 
 <p>Fensterbank FE mit Putzbord PE</p>	<p>Montagebügel</p>	<p>System mit Montagebügel ME verstellbar</p>	 <p>Vermassung der Banklänge</p>	 <p>Isolation parallel</p>
 <p>Fensterbank RE mit runder Tropfnase</p>		 <p>System mit aufgeklebten Dollen DE</p>	 <p>Vermassung der Banklänge</p>	
 <p>Brüstungsbank BRE mit runder Tropfnase</p>	<p>Montagebügel ME verstellbar</p>			