

D Bedienungsanleitung

Allchemet AG
Werkstrasse 4
6020 Emmenbrücke
041/209 65 00
www.allchemet.ch

Bei Gebrauch auf Erdung achten.

Nicht bei Nässe und Feuchtigkeit benutzen.

110 - 250 V | **50 - 500 Hz** | **-10 - +50° C**

Benützung und einwandfreie Anzeige nur bei obenstehenden Werten. Die auf dem Spannungsprüfer angegebenen Spannungen sind Nennspannungen.

Nicht an unter Spannung stehenden Teilen arbeiten.

Artikel vor jeder Benutzung auf Beschädigung prüfen. Schadhafte Spannungsprüfer dürfen nicht verwendet werden.

Vor der Benutzung auf einwandfreie Funktion prüfen. Durch berühren des Griffendes Stromkreis schliessen.

Vor Stössen und Schlägen schützen.

Beeinträchtigte Wahrnehmbarkeit der Anzeige unter ungünstigen Standorten und Lichtverhältnissen sowie in nicht betriebsmässig geerdeten Wechselstromnetzen.

Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch in einer sauberen Umgebung auf, die nicht durch übermässige Hitze oder Feuchtigkeit beeinträchtigt ist.

F Notice d'utilisation

Allchemet AG
Werkstrasse 4
6020 Emmenbrücke
041/209 65 00
www.allchemet.ch

Assurer une mise à terre correcte.

Ne pas utiliser en présence d'eau ou d'humidité.

110 - 250 V | **50 - 500 Hz** | **-10 - +50° C**

A n'utiliser que dans le cadre des valeurs indiquées susmentionnées. Les tensions figurant sur l'indicateur de tension sont des valeurs nominales.

Ne pas travailler sur des éléments sous tensions.

Contrôler si l'outil n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Les indicateurs de tension défectueux ne doivent pas être utilisés.

Contrôler le bon fonctionnement avant chaque utilisation. Fermer le circuit en touchant le bout de manche.

A protéger contre les chocs et les coups.

Affichage perturbé en cas d'emplacement ou de conditions de luminosité défavorables ou d'une mise à terre spéciale de réseau.

Après usage, conservez le produit dans un endroit propre qui ne soit pas exposé à une chaleur ou à une humidité excessive.

I Istruzione per l'uso

Allchemet AG
Werkstrasse 4
6020 Emmenbrücke
041/209 65 00
www.allchemet.ch

Attenzione alla messa a terra.

Non usare con umidità e bagnato.

110 - 250 V | **50 - 500 Hz** | **-10 - +50° C**

Uso ed indicazione perfetti solo se i valori sono quelli summenzionate. Les tensioni indicate sul dispositivo sono nominale.

Non usare su parti sotto tensione.

Prima di ogni uso verificare se vi sono danni. Non è consentito utilizzare i cacciavite indicatore de tensione difettosi.

Prima di ogni uso verificare il corretto funzionamento. Toccare l'estremità del manico per chiudere il circuito di corrente.

Proteggere dall'azione di colpi e urti.

La percettibilità di rilevamento può essere alterate in siti ed in condizioni di luce sfavorevoli ed in reti a corrente alternata collegate a terra in modo inappropriato.

Dopo l'uso, non esporre il prodotto a un calore o a un'umidità eccessivi, ma conservarlo in un ambiente pulito.