


PE	IT Messa a terra EN Grounding DE Erdung FR Mise à la terre ES Puesta a tierra PT Ligação à terra NL Aarding FI Maadoitus DA Jordforbindelse SE Jordning NO Jording PL Uziemienie RU Заземление BG Заземяване HR Uzemljenje SR Uzemljenje EL Γείωση LV Sazemējums LT Įžeminimas RO Legarea la pământ SK Uzemnenie HU Földelés ET Maandus CS Uzemnění SL Ozemljitev TR Topraklama
L1 L2 L3	IT Linea di alimentazione EN Power supply line DE Versorgungsausgänge FR Ligne d'alimentation ES Línea de alimentación PT Linha de alimentação NL Voedingslijn FI Syöttölinja DA Forsyningsledning SE Matningsledning NO Strømlinje PL Linia zasilania RU Питающая линия BG Захранващо напрежение HR Linija za napajanje SR Linija za napajanje EL Γραμμή τροφοδοσίας LV Barošanas līnija LT Maitinimo linija RO Linia de alimentare SK Elektrické vedenie HU Töltővezeték ET Toitejuhe CS Napájecí vedení SL Napajalni vod TR Güç besleme hattı
T01 T02	IT Interruttore magneto-termico EN Thermal magnetic circuit breaker DE Leistungsschutzschalter FR Disjoncteur magnéto-thermique ES Interruptor magnetotérmico PT Disjuntor magnetotérmico NL Magnetothermische schakelaar FI Ylikuormitus- ja oikosulkusuoja- ja katkaisin DA Termomagnetafbryder SE Termisk-magnetisk brytare NO Magnetotermisk bryter PL Przełącznik magnetotermiczny RU Термомангнитный выключатель BG Термомангнитен прекъсвач HR Magnetno-termički osiguravč SR Magnetno-termički prekidač EL ΙΜαγνητο-θερμικός διακόπτης LV Magnēta - tremoslēdzis LT Terminis jungiklis RO Intrerupător magneto-termic SK Magneticko-tepelný spínač HU Kismegszakító ET Automaatlüüti CS Magneto-tepelný spínač SL Termično-magnetno stikalo TR Manyetik termik devre kesici
T03 T04	IT Motore EN Motor DE Motor FR Moteur ES Motor PT Motor NL Motor FI Moottori DA Motor SV Motor NO Motor PL Silnik RU Двигатель BG Двигател HR Motor SR Motor EL Κινητήρας LV Dzinējs LT Variklis RO Motor SK Motor HU Motor ET Mootor CS Motor SL Motor TR Motor
T08 T13	IT Microinterruttore EN Microswitch DE Mikroschalter FR Micro-interrupteur ES Microinterruptor PT Interruptor micro NL Microschakelaar FI Mikrokytkin DA Mikroswitch SE Mikrobrytare NO Mikrobryter PL Mikroprzełącznik RU микропереключатель BG микропревключател HR Mikroprekidač SR Mikroprekidač EL μικροδιακόπτης LV Mikroslēdzis LT Mikrojungiklis RO Microintrerupător SK Mikrospínač HU Mikrokapcsoló ET Mikroüliti CZ Mikrospínač SL Mikrostikala TR Mikro anahtar
T09	IT Pulsante di emergenza EN Emergency stop pushbutton DE Not-Aus-Taster FR Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence ES Pulsador de emergencia PT Botão de emergência NL Noodstopknop FI Häätäseispainike DA Nødstopknapp SV Nödknapp NO Nødknapp PL Przycisk awaryjny RU Кнопка аварийного останова BG Аварийен бутон HR Dugme za hitni slučaj SR Dugme za hitni slučaj EL Κουμπί έκτακτης ανάγκης LV Avārijas poga LT Avarinis mygtukas RO Buton de urgență SK Núdzové tlačidlo HU Vészleállító gomb ET Avariinupp CS Nouzové tlačítko SL Gumb za izklop v sili TR Acil durum düğmesi
T10	IT Pulsante START EN START pushbutton DE START Taste FR Bouton-poussoir START ES Pulsador START PT Botão START NL START-Knop FI START-Painiketta DA Knappen START SV Knappen START NO Knappen START PL Przełącznik START RU Кнопка START (Пуск) BG Бутон START HR Gumb START SR Dugme "START" EL Κουμπί START LV Pogas START (SĀKT) LT Mygtuką START RO Butonul START SK Tlačidlo START HU START gomb ET Nuppu START CS Tlačítko START SL Gumb START TR BAŞLATMA düğmesi
T11	IT Pulsante STOP EN STOP pushbutton DE STOP Taste FR Bouton-poussoir STOP ES Pulsador STOP PT Botão STOP NL STOP-Knop FI STOP-Painiketta DA Knappen STOP SV Knappen STOPP NO Knappen STOPP PL Przełącznik STOP RU Кнопка STOP (Стоп) BG Бутон STOP HR Gumb STOP SR Dugme "STOP" EL Κουμπί STOP LV Pogas STOP (PTURĒT) LT Mygtuką STOP RO Butonul STOP SK Tlačidlo STOP HU STOP gomb ET Nuppu STOP CS Tlačítko STOP SL Gumb STOP TR DURDURMA düğmesi
T15	IT Pulsante EN Pushbutton DE Taste FR Bouton-poussoir ES Pulsador PT Botão NL Knop FI Painiketta DA Knappen SV Knappen NO Knappen PL Przełącznik RU Кнопка BG Бутон HR Gumb SR Dugme EL Κουμπί LV Pogas LT Mygtuką RO Butonul SK Tlačidlo HU Gomb ET Nuppu CS Tlačítko SL Gumb TR Düğmesi

6.95.11.67

230 Volt - 60 Hz



(P)	(C)	(N)
2	5133801	
3	7130736	
4	7113533	
6	5042912	
7	5131007	
8	5152646	
9	5131022	
10	5042906	
11	5182956	
12	5112035	
13	5182940	
14	5155164	
15	5100361	
17	5182593	
18	5063070	
19	5100349	
21	5100157	
22	5064031	
24	5214040	
25	5063073	
26	0801214	
27	5181902	
28	5124095	
29	0551204	
30	5100159	
32	5181925	
33	5130992	
35	7211006	
36	7801859	
42	5173038	
43	5080184	
44	0140120	
45	0711831	
47	5214239	
49	0606205	
52	5130991	
53	5001579	
54	5130987	
55	0140121	
56	5142110	
57	5100367	
58	5181905	
59	5102140	
60	5142109	
61	0551406	
62	5182594	
63	0140117	
64	5080183	
65	0144005	
68	5100368	
70	0801213	
71	5131008	
73	0240311	
74	5131009	
76	5181926	
79	0600608	
81	1725809	
82	5181906	
84	3236111	
88	5080189	
89	7241010	
91	5130990	
92	5131011	
93	5063071	
96	0241466	
102	5155162	
103	5155163	
106	5100362	
107	5100363	
109	0155159	
110	5138119	
112	5152648	
114	5133805	
115	7800274	
116	0144006	
118	5100364	
119	5138118	
121	5140070	
T01	5133851	
T02	5133852	

N257 DADG 8.48.80.58

NR. 1

