

**9743 - SURFACE  
CLEANER**

**Detergente schiumogeno**

Detergente schiumogeno per tutti i tipi di superfici, utensili e tessuti.  
A base di sali quaternari di ammonio, crea una schiuma attiva che pulisce e  
rimuove sporco e unto.

Rimuove i cattivi odori. Non serve risciacquo. Non è un disinfettante.

ISTRUZIONI D'USO: spruzzare sulla parte trattata, lasciare agire per qualche  
secondo e rimuovere con un panno asciutto.

Nel caso di tessuti, asciugare dopo il trattamento.

Testare su una piccola parte prima dell'uso.



art.	ml
097430050	500
097431050	500
097432050	500