

CEE-Stecker mit Phasenwender ▪ Fiche CEE avec inverseur de phase ▪ Spina invertitore di fase CEE



Wenn es die Anwendung erfordert, kann mit dem Phasenwenderstecker das Drehfeld des angeschlossenen Verbrauchers gedreht werden.

Mit einem einfachen Drehmechanismus werden zwei Phasen vertauscht und damit das Drehfeld geändert.

DE

1. Nehmen Sie einen passenden Schraubendreher und drücken Sie das Element zur Phasenwendung nach innen.
2. Drehen Sie das Element zur Phasenwendung um 180°, bis es einrastet.

Si l'application l'exige, il est possible d'inverser le champ tournant du consommateur raccordé, au moyen de la fiche inverseur de phases.

Un mécanisme rotatif simple permet de permuter deux phases et de modifier ainsi le champ tournant.

F

1. Avec un tournevis adéquat, poussez l'élément pour l'inversion des phases vers l'intérieur.
2. Tournez cet élément de 180° jusqu'à ce qu'il se cale.

Se richiesto dall'applicazione, la spina per invertitore di fase può essere utilizzata per invertire il campo rotante dell'utenza collegata.

Con un semplice meccanismo di rotazione, si invertono due fasi e si cambia così il campo rotante.

I

1. Prendere un apposito cacciavite e premere l'elemento per l'inversione di fase verso l'interno.
2. Ruotare l'elemento per l'inversione di fase di 180° fino a quando non si blocca in posizione.