



# Détartrant poudre

Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite.



## Usage et secteur d'application

- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher
- Détartrant pour les cafetières, les bouilloires, etc

Conditionnements	VE*	Références
6 x 17 g	15	6.295-987.0
6 x 17 a	15	6.296-193.0

\*VE : unité d'emballage



### **Application:**

#### Nettoyeurs vapeur et autres appareils ménagers

- Versez une dose de poudre dans un récipient (p. ex. un verre gradué) et diluez-la dans 0,5 l d'eau froide en mélangeant.
- Remplissez l'appareil (p. ex. nettoyeur vapeur, chauffe-eau) avec cette solution détartrante.
- Une fois le détartrage terminé, rincez l'appareil au moins deux fois.
- Utilisez ensuite l'appareil comme d'habitude.

#### Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/ aérosols
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.