

Nettoyant pour plastique



Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.



Propriétés

- Puissant, intensif et doux
- Pour le nettoyage, la protection et l'entretien des meubles de jardin, des outils de jardinage, des encadrements de fenêtres en plastique et d'autres surfaces en plastique
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles en plastique, peut être utilisé de façon universelle
- Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Peut être utilisé manuellement
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Nettoyage rapide et efficace en combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher

Usage et secteur d'application

- Outils de jardinage
- Mobilier de jardin
- Surfaces synthétiques

Utilisable pour

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

Conditionnements	VE*	Références
5 l	1	6.295-358.0

*VE : unité d'emballage

Application:

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle

- Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.

Caractéristiques environnementales:



Bouteille et étiquette 100 % recyclables



Agents tensio-actifs biodégradables (anaérobie - OECD 311)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :