




## VC 4 Cordless Premium myHome

Rapide et fiable, pour les petits ménages : L'aspirateur sans fil VC 4 Cordless Premium myHome séduit par son faible poids et son système de filtration sans sac.



### 1 Une technologie coordonnée de manière optimale

- Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif.
- Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.

### 2 Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Durée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers.
- Mode boost en option.

### 3 Utilisation facile

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.

### 4 Système de filtration sophistiqué

- Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre éponge.
- Pas d'achat ultérieur de sacs filtrants.



## VC 4 Cordless Premium myHome

- Puissante batterie de 21,6 V
- 30 min de fonctionnement en mode normal
- Capacité de 0,65 L

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.198-640.0	
<b>Code EAN</b>	4054278834245	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 100 - 240 / 50 - 60
<b>Niveau de puissance acoustique</b>	<b>dB/A</b>	< 78
<b>Taille de la cuve</b>	<b>ml</b>	650
<b>Type de batterie</b>	Batterie lithium-ion	
<b>Voltage</b>	<b>V</b>	21,6
<b>Autonomie par charge de la batterie</b>	<b>min</b>	env. 30
<b>Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard</b>	<b>min</b>	390
<b>Raccordement secteur chargeur</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Poids sans accessoires</b>	<b>kg</b>	2,35
<b>Poids avec emballage</b>	<b>kg</b>	4,26
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	230 × 236 × 1115

### Équipement

<b>Batterie</b>	Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 x)	
<b>Système de filtration sans sac</b>	■	
<b>Filtre en mousse</b>	■	
<b>Filtre d'entrée d'air</b>	<b>pièce(s)</b>	2
<b>Outil de nettoyage pour filtre</b>	■	
<b>Contrôle de la puissance</b>	avec 2 niveaux de puissance	
<b>Suceur pour sol universelle</b>	■	
<b>Suceur fentes</b>	■	
<b>Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)</b>	■	
<b>Tube d'aspiration</b>	Plastique	
<b>Petit support mural</b>	■	

■ Standard.

# VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME 1.198-640.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
<b>Filtre</b>								
Filtre en mousse de sortie d'air	1	2.863-317.0					Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux appareils VC 4 Cordless myHome et VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Filtre d'entrée d'air	2	2.863-319.0					Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : Le filtre d'entrée d'air convient aux appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	■
<b>Utilisations spéciales</b>								
Outil de nettoyage de filtre	3	2.863-321.0					Grâce à l'outil de nettoyage de filtre adapté aux VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer le filtre d'entrée d'air en toute simplicité.	■
<b>Suceurs</b>								
Brosse douce	4	2.863-320.0					Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pour les appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	□
Suceur pour sols durs	5	2.863-322.0					Les suceurs pour sols durs de Kärcher, adaptés aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.