



SC 3 Upright EasyFix

Nettoyage en profondeur à la vapeur en toute simplicité : l'utilisation du SC 3 Upright EasyFix est un véritable jeu d'enfant et est possible même sur les surfaces dures. Cet appareil élimine en outre 99,99 % des bactéries domestiques.



1 Réglage de la quantité de vapeur prédéfini selon 3 niveaux pour le nettoyage de diverses surfaces

- Possibilité de choisir le type de sol (bois, carrelage, moquette) pour une quantité de vapeur optimale.

2 Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée

- Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.

3 Temps de chauffage court

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.

4 Bandeau LED sur l'appareil indiquant l'état de préchauffage et la disponibilité

- Utilisation simple grâce à l'indication permanente de l'état de fonctionnement de l'appareil.
- Si les voyants clignotent en rouge, cela indique que l'appareil est en cours de préchauffage. Lorsqu'ils sont allumés en vert, cela signifie que l'appareil est prêt à l'emploi.



SC 3 Upright EasyFix

- Réglage de la quantité de vapeur à 3 niveaux avec symboles de revêtements de sol pour une quantité de vapeur idéale
- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue

Caractéristiques techniques

Référence	1.513-302.0	
Code EAN	4054278351421	
Surface nettoyée avec un réservoir	m²	ca. 60
Puissance de chauffe	W	1600
Longueur de câble	m	5
Temps de chauffe	min	0,5
Capacité du réservoir	l	0,5
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Poids sans accessoires	kg	3,1
Poids avec emballage	kg	4
Dimensions (L × l × H)	mm	314 × 207 × 1185

Équipement

Soupape de sécurité	■
Régulation du débit vapeur	À 3 niveaux, réglable selon le type de sol
Serpillère velcro en microfibres	pièce(s) 1
Adaptateur moquette	■
Cartouche de détartrage	■
Interrupteur ON/OFF intégré	■
Réservoir d'eau propre amovible	■
■ Standard.	

SC 3 UPRIGHT EASYFIX 1.513-302.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Suceurs								
Adaptateur moquette	1	2.863-269.0	1 pièce(s)				Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	■
autre								
Cartouche de détartrage	2	2.863-018.0					Détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Il suffit de la mettre en place - et voilà !	■
Jeux de lingettes								
Jeu de serpillière en microfibres pour le suceur de sol EasyFix	3	2.863-259.0	2 pièce(s)				Remplacement de la serpillière sans toucher la saleté : serpillière en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.	□
Jeu de lingettes jetables EasyFix	4	2.863-299.0	15 pièce(s)				Jeu de 15 lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix, pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Fixation simple grâce aux bandes velcro de couleur jaune.	□
Kit de chiffons abrasifs pour le suceur sol EasyFix	5	2.863-309.0	2 pièce(s)				Les bonnettes abrasives EasyFix éliminent également les taches tenaces sur les sols en pierre résistants aux éraflures. Le système de bandes autoagrippantes permet la fixation et le retrait de la bonnette sans toucher la saleté.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.