




KV 4

Le nettoyeur vibrant sans fil KV 4 dissout sans effort la saleté sur les surfaces lisses. L'alimentation en eau électrique et le système vibrant évitent d'avoir à frotter.



1 Système vibrant

- La vibration aide au nettoyage et dispense d'avoir à frotter pour éliminer la saleté tenace.



2 Alimentation en eau électrique

- La lingette est automatiquement imbibée, ce qui permet d'imbiber et d'essuyer la surface en une seule étape.



3 Pose de la lingette facile

- Le système de fixation par velcro permet de poser et de retirer aisément les lingettes.



4 Remplissage facile du réservoir

- Le réservoir d'eau propre peut être rempli à tout moment de détergent et d'eau, simplement et rapidement.



KV 4

- Convient à toutes les surfaces lisses
- Remplissage du réservoir et changement de lingette sans effort
- Livré avec une lingette lavable et 20 ml de nettoyeur pour vitre concentré

Caractéristiques techniques

Référence	1.633-920.0	
Code EAN	4054278311821	
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	180
Autonomie de la batterie	min	35
Durée de charge de la batterie	min	160
Surface nettoyée avec une charge de batterie	env. 100 m ² = 33 fenêtres	
Valeur de vibration	m/s ²	1,6
Type de batterie	Batterie lithium-ion	
Type de courant	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids avec batterie	kg	0,5
Dimensions (L x l x H)	mm	260 x 94 x 100

Équipement

Nettoyant pour vitres concentré (1 x 20 ml)	■
Chargeur de batterie	■
Bonnette	1 x

■ Standard.

KV 4

1.633-920.0



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif		
Blocs d'alimentations										
Chargeur WV & KV	1	2.633-107.0	1 pièce(s)					Chargeur pour les nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher et le nettoyeur vibrant sans fil.	■	
Bonnettes microfibre										
Chiffons à récurer KV 4	2	2.633-926.0	2 pièce(s)					Facile, rapide et efficace : le chiffon à récurer se fixe aisément sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et élimine les saletés tenaces sur les surfaces robustes.	□	
Chiffons pour carrelage KV 4	3	2.633-927.0	2 pièce(s)					Avec ses fibres abrasives et absorbantes, le chiffon pour carrelage est optimal pour les carreaux et les joints encrassés. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes.	□	
Chiffons doux KV 4	4	2.633-928.0	2 pièce(s)					Le chiffon doux KV 4 nettoie tout en douceur et convient aux salissures légères sur les surfaces délicates. Se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes.	□	
Bonnette KV 4	5	2.633-132.0	2 pièce(s)					Tout simplement géniale : équipée d'un système de bandes autoagrippantes, cette garniture de nettoyage permet d'éliminer facilement les saletés sur toutes les surfaces lisses avec le nettoyeur vibrant KV 4 alimenté par batterie.	□	
Set de chiffons assortis KV 4	6	2.633-929.0	3 pièce(s)					Set assorti performant, composé d'un chiffon à récurer, d'un chiffon pour carrelage et d'un chiffon doux. Faciles à fixer sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 à l'aide de bandes autoagrippantes et adaptés aux besoins de toutes les surfaces.	□	
Rallonge										
Extension pour WV	7	2.633-144.0	1 pièce(s)					Pour atteindre sans effort les fenêtres en hauteur : le jeu de prolongateurs pour nettoyeur de vitres sans fil et raclette vibrante sans fil. Extensible de 0,6 à 1,5 mètre.	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.