

## CANON À MOUSSE

Canon à mousse pratique permettant d'appliquer les détergents Home & Garden pour un nettoyage particulièrement efficace. Se monte directement sur le pistolet de nettoyage.



### Référence

2.644-419.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529040442
Poids	kg	0,2
Poids avec emballage	kg	0,2
Dimensions (L × l × H)	mm	165 × 61 × 105



## Mousse puissante

- Nettoyage sans effort et en profondeur de différentes surfaces (par ex. vélos, mobilier de jardin).



## Angle de projection réglable

- Permet un travail confortable à la verticale comme à l'horizontale.



## Passage simple d'un détergent à l'autre

- Avec le détergent Kärcher adéquat, le nettoyage devient un jeu d'enfants.
- Facile à utiliser

## APPAREILS COMPATIBLES

- OC 3
- OC 3 + Adventure
- OC 3 + Bike
- OC 3 Plus Car
- OC 3 Plus
- OC 3 Foldable