



## Cartouche de détartrage

Détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Il suffit de la mettre en place – et voilà !

### **1** Voyant de contrôle automatique pour le remplacement de la cartouche

- Le voyant de contrôle s'allume après écoulement de la durée de vie de la cartouche de détartrage.

### **2** Remplacement simple et rapide de la cartouche

- Il suffit de remplacer la cartouche et d'appuyer sur le bouton Reset de l'appareil.



## Cartouche de détartrage

### Caractéristiques techniques

|                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| <b>Référence</b>              |    | 2.863-018.0   |
| <b>Code EAN</b>               |    | 4054278026213 |
| <b>Poids</b>                  | kg | 0,14          |
| <b>Poids avec emballage</b>   | kg | 0,14          |
| <b>Dimensions (L × l × H)</b> | mm | 55 × 55 × 162 |