



Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre

Nettoyant intensif de surfaces dures pour escalators et trottoirs roulants, assorti d'une protection anticorrosion pour l'équipement et les matériaux de l'escalier mécanique. Contre les souillures de graisse, d'huile et de matière minérale. Convient notamment aux escalators KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.



NTA-free



Propriétés

- Nettoyant spécial pour tous les ascenseurs et les tapis roulants
- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Doux pour les surfaces grâce à sa formule neutre
- Contient de l'additif de protection anti-corrosion pour protéger les dispositifs et les ascenseurs/tapis roulants
- Idéal pour une utilisation avec le détergent pour ascenseur Kärcher
- Formulation peu moussante
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA
- Sans phosphates

Usage et secteur d'application:

Hôtels, restaurants, cantines:	Ascenseurs/tapis roulants
Municipalités:	Ascenseurs/tapis roulants
Commerces:	Ascenseurs/tapis roulants
Entreprise de propreté:	Ascenseurs/tapis roulants

Application

- Nettoyage des escalators

pH

6.7
sous forme concentrée



Conditionnements

20 l

Références

6.295-408.0

Application:

Nettoyage d'escalators

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Équipez la machine selon les instructions du fabricant de l'ascenseur.
- Nettoyez l'ascenseur en appliquant la procédure à une étape.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Danger
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyage d'escalators		10-40 %	Moyennes	18 Stufen

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :