

## Orion Clean Card® PRO



25 Clean Cards zur Detektion proteinhaltiger Verschmutzungen und Tenside aus Reinigungs- oder Desinfektionsmittelresten auf optisch sauberen Flächen. Für hygienisch sensible Bereiche.

### Eigenschaften

- Unkompliziert durchzuführender Abreibe-Test, der innerhalb von 30 Sekunden ein Ergebnis zeigt.
- Reagiert nicht nur auf Proteinverschmutzungen, sondern auch auf Reinigungsmittel- (Tenside) und Desinfektionsmittelrückstände (QAVs).
- Reagiert auf Proteinmengen ab ca. 25 µg/100 cm<sup>2</sup>.
- Wird bei Zimmertemperatur (18–25 °C) aufbewahrt und ist lange haltbar.
- Benötigt keine zusätzlichen Gerätschaften – nur Wasser.
- Kann mit dem Restmüll entsorgt werden.

### Anwendungsgebiete:

**Lebensmittelbetriebe:**

**Hotels, Gastronomie, Catering:**

**Gebäudereinigung:**

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- manuell

**Gebindegrößen**

25 Stück

**Teilenummer**

6.999-313.0

## Anwendung:

### Prüfung Reinigungsqualität

- Vorbereitung: Füllen Sie frisches Trinkwasser (kalt oder Raumtemperatur) oder Aqua dest. in eine saubere Sprühflasche oder in ein anderes sauberes Gefäß. Nehmen Sie die Clean Card® PRO aus der Box, ohne den perforierten Teil mit den Fingern zu berühren.
- Anfeuchten: Befeuchten Sie die zu überprüfende Fläche durch 2-maliges kurzes Ansprühen mit Wasser aus der Sprühflasche (nicht die Clean Card selbst anfeuchten, sondern nur die Fläche). Es müssen nicht zwingend ebene Flächen getestet werden.
- Darüberwischen: Reiben Sie mit der Testkarte mehrmals kräftig über die Fläche, indem Sie den perforierten Teil der Karte fest gegen die zu testende Fläche drücken und auf dieser hin- und herbewegen (abreiben). Idealerweise zeichnen Sie einige Kreise und Zickzackbewegungen, damit die Flüssigkeit in das Testfeld einziehen kann. Die flexible Karte kann auch leicht in Ecken oder Öffnungen hineingedrückt werden.
- Auswerten: Warten Sie 30 Sekunden und vergleichen Sie die Farbreaktion mit der beigefügten Auswertekarte oder gegebenenfalls Ihren eigenen Clean Card®-Tests als Referenzen für diverse Reinigungs- oder Desinfektionsmittelrückstände.
- Reaktion: gegebenenfalls nachspülen/nachwischen oder komplette Nachreinigung veranlassen.
- Dokumentation: Nachweis der Durchführung mit Clean Card®-Testprotokoll zur Erfüllung der Vorgaben gemäß HACCP und GHP oder innerhalb der Konzepte nach ISO, IFS, BRC oder internen QS-/Hygieneplänen.

Wir beraten Sie gerne:

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher Straße 28-40  
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0  
Fax +49(0)7195-14-2212

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)