



Orion Clean Card® PRO

25 Clean Cards pour la détection des salissures contenant des protéines et des tensioactifs issus de détergents ou d'agents de désinfection sur les surfaces apparemment propres. Pour les domaines sensibles en matière d'hygiène.

Propriétés

- Test de frottement facile à réaliser qui donne un résultat en 30 secondes.
- Ne se contente pas de réagir aux contaminations protéiques, mais aussi aux résidus de détergents (tensioactifs) et de désinfectants (composés d'ammonium quaternaire).
- Réagit aux quantités de protéines à partir d'env. 25 µg/100 cm².
- Est stocké à température ambiante (18–25 °C) et possède une longue durée de conservation.
- Ne requiert aucun équipement supplémentaire – seulement de l'eau.
- Peut être éliminé avec les déchets résiduels.

Usage et secteur d'application:

Industrie agro-alimentaire:
Hôtels, restaurants, cantines:
Entreprise de propreté:

Application

- manuel

Conditionnements

25 Stück

Références

6.999-313.0

Application:

Contrôle qualité du nettoyage

- Préparation : Remplissez d'eau potable fraîche (froide ou à température ambiante) ou d'Aqua dest. (eau distillée) un pulvérisateur propre ou un autre récipient propre. Retirez la Clean Card® PRO de sa boîte, sans toucher la partie perforée avec les doigts.
- Humidification : Humidifiez la surface à contrôler en l'aspergeant brièvement d'eau à l'aide du pulvérisateur à deux reprises (n'humidifiez pas la Clean Card elle-même, mais uniquement la surface). Les tests ne doivent pas être impérativement réalisés sur des surfaces planes.
- Passage : Frottez vigoureusement la carte de test sur la surface plusieurs fois, en appuyant fermement la partie perforée de la carte contre la surface à tester et en faisant des mouvements de va-et-vient (frottement). Idéalement, dessinez quelques cercles et zigzags pour permettre au liquide de s'imprégner dans la zone de test. La carte flexible peut également être légèrement pressée dans les coins ou les ouvertures.
- Évaluation : Attendez 30 secondes et comparez la réaction de couleur avec la carte d'évaluation jointe ou, si nécessaire, avec vos propres tests Clean Card® faisant office de références pour divers résidus de nettoyage ou de désinfection.
- Réaction : si nécessaire, rincer à la main/essuyer ou faire procéder à un nouveau nettoyage complet.
- Documentation : Preuve de la réalisation avec le protocole de test Clean Card® pour répondre aux spécifications selon HACCP et BPF ou dans le cadre des concepts selon ISO, IFS, BRC ou des plans internes d'AQ/d'hygiène.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :